
Zastosowanie rygli okrągłych i płaskich oraz akcesoria

IC

▶ ZASTOSOWANIA RYGLI OKRĄGŁYCH




Stosowane wewnątrz uszczelki

A - IC.4.L:	Do stosowania z mechanizmami zamykającymi. Brak możliwości stosowania łączników rygli.
B - IC.3.L:	Do stosowania z krzywkami baskwilowymi Brak możliwości stosowania łączników rygli.
C - IC.6.L:	Do stosowania z mechanizmami zamykającymi i krzywkami baskwilowymi. Możliwość stosowania łączników rygli.
D- IC.2.L:	Do stosowania z mechanizmami zamykającymi i krzywkami baskwilowymi. Możliwość stosowania łączników rygli.
E- IC.1.L:	Do stosowania z mechanizmami zamykającymi i krzywkami baskwilowymi Brak możliwości stosowania łączników rygli. Opcja zamykania alternatywnego dzięki specjalnemu otworowi.

- Dostępne rygle w wersjach o różnej długości. Prosimy o sprawdzenie następnej strony.
- Należy używać prowadnic okrągłych do rygli okrągłych. Prosimy o sprawdzenie strony z akcesoriami.

IL

▶ ZASTOSOWANIA DLA RYGLI PŁASKICH



Stosowane wewnątrz uszczelki

A - IL.1.h.1020:	Do stosowania z mechanizmami zamykającymi Dwie wersje o różnej wysokości (h)
B - IL.2.h.1020	o stosowania z mechanizmami zamykającymi. Cztery wersje o różnej wysokości (h)

- Należy używać prowadnic płaskich do rygli płaskich. Prosimy o sprawdzenie strony z akcesoriami.
- Długość standardowego rygla wynosi 1020 mm